



СИЛИКОНОВАЯ ЩЁТКА ДЛЯ ЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Косметологический прибор
для глубокого очищения кожи

Инструкция по применению



Перед использованием этого товара, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИЛИКОНОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОЧИЩАЮЩЕЙ ЩЁТКИ ДЛЯ ЛИЦА

Этот прибор представляет собой высокотехнологичный косметический инструмент, предназначенный для чистки лица. Технология высокочастотной вибрации, с помощью специальной мягкой силиконовой головки щётки может эффективно отделять и удалять жир и остатки косметики, глубоко очищать кожу и сужать поры, удалять прыщи и в конечном итоге достигать результата, который улучшает вашу кожу.

У прибора уникальный успокаивающий режим массажа, который может помочь помассировать нос с двух сторон и кожу вокруг глаз и расслабить лицевые мышцы, помочь удалить смерзающие клетки кожи, способствовать регенерации клеток лица, сократить морщины, подтянуть кожу, оказать антивозрастной эффект, вернуть кожу к жизни.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Этот прибор является специальным инструментом для ухода за здоровьем кожи, не используйте его для других целей.
2. Пожалуйста, не используйте данный прибор на участках с проблемами кожи, такими как пластическая хирургия, солнечные ожоги и травматические инфекции и воспаления.
3. Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки данного изделия, иначе это может быть опасно.
4. Если в процессе применения вам стало некомфортно, пожалуйста, прекратите его использовать.
5. Пожалуйста, не используйте этот прибор, если вы находитесь в стрессовом состоянии.
6. Не позволяйте ребенку использовать этот прибор в одиночку, без присмотра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Надлежащее техническое обслуживание может продлить срок службы данного изделия.
2. После каждого использования, пожалуйста, тщательно очищайте изделие. Не используйте моющие и другие средства для очистки изделия.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, воздействия высоких температур или близости к огню.
4. Не делитесь этим прибором с другими для вашего здоровья.
5. Пожалуйста, не разбирайте самостоятельно прибор и храните его хорошо, если вы не используете его в течение длительного времени.
6. Данный прибор и его принадлежности следует размещать в недоступном для детей месте во избежание несчастных случаев.
7. Если устройство или его кабель заряды повреждены, не используйте его. Перед зарядкой убедитесь, что зарядное устройство сухое. Ни в коем случае устройство или зарядное устройство не могут быть перезаряжаемыми.

Данное изделие должно использоваться только для целей, описанных в данном руководстве.

ОБЗОР СОСТАВЛЯЮЩИХ ВИД СПЕРЕДИ



ОБЗОР СОСТАВЛЯЮЩИХ ВИД СЗАДИ



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Пожалуйста, проверьте, подходит ли этот продукт для вашего местоположения.
 2. Пожалуйста, очистите это изделие перед его первым использованием.
 3. Не выбрасывайте комплектующие прибора.
-

СПОСОБ РАБОТЫ

№1: Способ зарядки прибора

1. Подключите адаптер питания прибора с помощью USB-кабеля для зарядки к розетке или компьютеру.
2. Непрерывно нажимайте клавишу "+" и вибрация прибора будет постепенно увеличиваться. При непрерывном нажатии клавиши "-" вибрация постепенно уменьшается. Пожалуйста, отрегулируйте интенсивность вибрации под ваши потребности.

№2: Способ применения прибора

Высоко частотные волны воздействуют на кожу через гладкую силиконовую поверхность щётки, помогая удалить жир и остатки косметики из пор и очищая кожу от отмерших ороговевших клеток. Для эффекта требуется не более 15 секунд воздействия на каждый участок обрабатываемой кожи лица.

Шаг 1. Снимите макияж, промойте лицо, нанесите очищающее средство на щётку, запустите режим очистки.

Шаг 2. Начните с подбородка, осторожно двигайтесь по подбородку вверх к ушам, пока не очистите лицо.

Шаг 3. Осторожно двигайтесь от середины лба, пока не очистите эту зону.

Шаг 4. Проведите вверх и вниз по области носа, очищая боковые части носа. При очистке кожи вокруг глаз аккуратно сдвигайте нижнюю часть прибора наружу.

Параметры продукта

Название: поверхностный очиститель из силикагеля

Модель: BR - 020

Вход: 5В / 1А

Вес: 77 г / 113 г

Размер: 133 *59 *32 мм

Материал продукта: пищевой силикагель + АВС

Гидроизоляция: IPX7

Комплектация: прибор * 1, инструкция по эксплуатации * 1, USB-кабель * 1
